

Repinte

La tinta se seca demasiado rápido y no se adhiere al papel. La tinta se puede remover del papel.



Causa	Recomendación
Insuficiente barniz en la tinta	Consulte con su proveedor de tinta.
Excesivo estimulante de secado en la tinta.	Consulte con su proveedor de tinta.
Volumen de monómeros o polímeros incorrectos en la tinta.	Consulte con su proveedor de tinta.
La temperatura del horno es demasiado alta	Ajuste la temperatura de acuerdo a la recomendación del fabricante.
La velocidad no concuerda con la temperatura requerida en el horno.	Ajuste la zona de temperatura del horno y la ventilación de acuerdo a la recomendación del fabricante.
La temperatura del <i>Chill Roll</i> no es correcta.	Ajuste la temperatura de los <i>Chill Roll</i> para un adecuado choque de temperatura de la tinta.