

Arranques Deficientes

Incapacidad para que las placas se limpien rápidamente al iniciar y reiniciar la prensa.



Causa	Recomendación
Mezcla de solución de fuente incorrecta.	Revise las especificaciones del fabricante y reformule, ajustando a las recomendaciones del producto.
Incapacidad para que las placas nuevas se limpien rápidamente al arranque del tiro.	Placas sensibles. Limpie con un limpia placas de alta calidad.
Contaminación en solución de fuente.	Revise el sistema de circulación de solución fuente, limpie, y formule nuevamente bajo las especificaciones del fabricante.